

1/2/3 Autoteile GmbH & Co. KG * Immermannstr. 29 c * 44147 Dortmund

Immermannstr. 29 c
44147 Dortmund
Tel.: 0231 / 88 08 38 0
Fax.: 0231 / 88 08 38 18

R134 A SUPER LECKSTOPP

Aktion 29,-+Mwst.



Anwendungsbereiche:

Metall : Kondensator, Kompressor, Verdampfer, Akkumulator, Filter-Trockner.

Gummi : O-Ringe, Dichtungen, Schläuche.

Geeignet mit folgenden Kühlmittel: R134A, R404A, R22, R507, R407C, R410A, R417A, R1234yf

Gebrauchsanweisung:

Verwenden Sie NUR den mitgelieferten Anschlusschlauch!!!

1. Sprühdose kräftig schütteln.

2. Schrauben Sie Anschlusschlauch auf die Leckstopp-Sprühdose und drehen Sie den Hahn am Anschlusschlauch im Uhrzeigersinn ganz zu, damit der Verschluss der Dose von der Nadel durchstoßen wird. Drehen Sie danach den Hahn wieder auf.

3. Stellen Sie fest, wo das Niederdruckventil sitzt. Es befindet sich meistens an der Verbindung zwischen Verdampfer und Kompressor. MOTOR AUS! Schließen Sie den Anschlusschlauch der Sprühdose am Niederdruckventil an. NIEMALS am Hochdruckventil !!!

4. Starten Sie den Motor und stellen Sie die Klimaanlage auf höchste Stufe!!! Prüfen Sie, ob der Kompressor läuft. Läuft dieser NICHT, müssen Sie evtl. R134A nachfüllen, bis dieser anspringt.

5. Halten Sie die Sprühdose bis sie leer ist auf dem Kopf, mit dem Boden nach oben, damit der Inhalt in die Klimaanlage gelangen kann.

6. Entfernen Sie den Anschlusschlauch vom Niederdruckventil. Der Schlauch NUR EINMALIG GEBRAUCHEN !!! NIEMALS zum nachfüllen von R134A verwenden!!!

7. Füllen Sie anschließend, falls erforderlich, R134A bzw. Kältemittel nach.